


使用方法



右ペダルの取り付け・取り外し

上図のようにペダルレンチをペダル軸部分にはめ、時計方向に回すと締め、反時計方向に回すと緩みます。

左のペダルは逆ネジになっているため、反時計方向に回すと締め、時計方向に回すと緩みます。ペダルの取り付け・取り外しの際はご注意ください。



使用上の
ご注意

ご使用の際には、必ず正しい使用方法の指導を受けたくて
ご使用ください。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証のご請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。